

Reinigung von Armstrong-Metaldeckenplatten

Armstrong - Oberflächenbehandlung

Armstrong-Deckenplatten sind standardmässig mit elektrostatischer Polyester-Pulverbeschichtung ausgeführt. Auf Kundenwunsch sind auch Nasslack-Einbrennlackierungen auf Acrylbasis möglich. Für die Reinigung beider Lackierungs-Varianten ist untenstehende Reinigungsinstruktion zu befolgen.

Reinigung von Armstrong Deckenplatten

Armstrong Deckenplatten sind in der Regel mit einem unverwüstlichen Langzeitfinish versehen. Die Reinigungsintervalle sind abhängig von den Funktionen und der Umgebung der Decke einerseits sowie den Einsatzbedingungen in Bezug auf Heizung, Lüftung und Klima andererseits. Trotz des sehr widerstandsfähigen Oberflächenfinishes sollen keine abrasiven Reinigungsmittel oder starke Chemikalien zur Reinigung verwendet werden. Wir empfehlen zur Reinigung den Einsatz von mildem, lauwarmem Seifenwasser (z.B. handelsübliches Haushalt-Spülmittel) oder verdünntem, alkoholischem Fensterscheiben-Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Nach abschliessendem Spülwischen mit einem sauberen weichen Tuch können die Deckenplatten mit einem Chamois-Leder (Hirschleder) perfekt endgereinigt werden. Eventuelle, ölige Rückstände auf den Deckenplatten können mit Spiritus entfernt werden. Hierbei ist jedoch sorgfältig vorzugehen, um den Glanzgrad der Lackierung nicht zu beeinträchtigen.